


Instrucciones para usar un chromebook

- **Como encender el Chromebook:**

Enchufe el cargador a un enchufe de pared y conéctelo a el Chromebook (* es posible que las baterías necesiten recargarse).



Abra el Chromebook y presione el botón para encender ubicado en la esquina superior derecha del teclado.

- **Conéctese al WiFi (red de internet):**



Una vez encendido, vaya a la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione

US | WiFi | Batería | Seccion de la hora (US | WiFi | Battery | Time section).



- Se abrirá una nueva ventana, seleccione el icono de **WiFi** y conéctese a su red WiFi.

- **Como iniciar sesión en Chromebook:**



Utilizando la cuenta de Google del alumno (@ mcpsmd.net), ingrese el ID y la contraseña del alumno y luego seleccione el botón para continuar (next).

Una vez que haya iniciado sesión, el estudiante puede navegar normalmente como lo haría en la escuela.

Para obtener asistencia técnica con su Chromebook, comuníquese con la asistencia técnica de Arcola por correo electrónico a:

[Deborah J Jordan@mcpsmd.org](mailto:Deborah_J_Jordan@mcpsmd.org).